



2

智能手机/平板(iOS/Android)

1. 将Canon PRINT Inkjet/SELPHY安装到智能手机/平板。

在应用程序的下载网站上搜索“Canon PRINT”。
或者通过扫描右侧的二维码访问网站。
* 此步骤根据Canon PRINT Inkjet/SELPHY 2.0.0进行说明。对于其他版本，请按照应用程序的说明完成设置。



2. 检查网络配置。

开始前请开启智能手机或平板上的Wi-Fi。

- iOS**
 - 使用无线路由器 → A
 - 不使用/没有无线路由器 (直接将打印机连接至设备) → B
 - Android** → C
- * 如果直接将所用设备连接至打印机，可能无法通过所用设备访问互联网，或可能需要为互联网连接付费。

继续执行右侧。


是否已完成入门指南 1中的所有步骤?
完成入门指南 1中的打印机设置后，请阅读本手册。



计算机(Windows/Mac OS)

1. 下载安装文件。

- 从网页浏览器访问以下URL。
<http://canon.com/ijsetup>
 - 单击设置。
 - 选择购买产品时的所在地区。
 - 选择所用产品。
 - 单击连接到计算机、智能手机或平板电脑。
 - 选择所用操作系统。
 - 单击下载以下安装文件。
- * 如果出现关于下载的安全警告，请允许网页浏览器继续下载。



从光盘打开文件时，将出现③中的屏幕。按照与网站相同的方法执行剩余的步骤。

2. 选择连接方法。

- 无线 LAN 连接**
不使用任何电缆线将打印机连接至计算机。
- USB 连接**
使用USB电缆线将打印机连接至计算机。这是最容易的方法。仅可以连接一台打印机。

3. 安装软件。

出现以下屏幕时，选择要安装的软件并单击下一步。

按照屏幕上的说明继续执行设置。
计算机现已连接至打印机。

A iOS 使用无线路由器

- 点击主页屏幕上的设置。
- 点击Wi-Fi设置上的Canon_ij_XXXX。
- 点击已安装的佳能打印。
- 点击屏幕左上方的打印机图标。
- 点击注册打印机。
- 点击打印机设置。
- 点击通过无线路由器连接(推荐)。

如果Canon_ij_XXXX未出现在列表上，请参见②注释以设置打印机。Canon_ij_XXXX出现前，请稍等片刻。根据所用打印机的不同，XXXX也会不同。

第一次启动时会显示长期调查屏幕。

B iOS 不使用/没有无线路由器

- 点击主页屏幕上的设置。
- 点击Wi-Fi设置上的Canon_ij_XXXX。
- 点击已安装的佳能打印。
- 点击屏幕左上方的打印机图标。
- 点击注册打印机。
- 点击打印机设置。
- 点击直接连接。

如果Canon_ij_XXXX未出现在列表上，请参见②注释以设置打印机。Canon_ij_XXXX出现前，请稍等片刻。根据所用打印机的不同，XXXX也会不同。

第一次启动时会显示长期调查屏幕。

C Android

- 点击已安装的佳能打印。
- 点击是。
- 按照屏幕上的说明进行操作。
- 在检测到打印机前，请稍等片刻。
- 检测到打印机后，点击所用打印机的型号名称。
- 根据需要进行打印机名称并单击确定。
- 屏幕上出现打印机信息时，设置完成。

如果这些屏幕均未出现，请参见“如果出现选择路由器屏幕”。

确保出现所需无线路由器的SSID并单击是。

输入无线路由器的密码并单击确定。

如果未检测到打印机并且打印机上的警告指示灯亮起，按彩色或黑白按钮，然后从①重新开始。

如果出现选择路由器屏幕：如果出现此屏幕，请执行以下操作。

- 出现所需无线路由器的SSID时，点击该SSID。
- 确保所用设备连接至相同的SSID。
- 如果出现或不确信所需无线路由器的SSID，点击如果没有目标无线路由器。

使用AirPrint

执行以下操作以使用AirPrint。
① 按打印机上的停止按钮。
② 将打印机连接至网络。



注释

iOS 如果未出现Canon_ij_XXXX：
Android 如果启动Canon PRINT Inkjet/SELPHY时，未出现信息“打印机未注册。是否执行打印机设置？”：在打印机上执行以下操作。

